



1225

### Tlačítko / světelný signál E10

Popis	Balení	Obj. č.
Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas, bílá lesk	10	<b>1225</b>
Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas, černá lesk	10	<b>122501</b>
Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), se symbolem, Berker 1930/glas, bílá lesk	10	<b>1226</b>
Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas, bílá lesk	10	<b>1227</b>
Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas/R.cl., červená transp.	10	<b>1229</b>
Ovladač pro tlačítko / podsvícené tlačítko E10, 1930/glas/R.classic, čirá	10	<b>122902</b>



1221

### Kryt pro tlačítko a žávku E10

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt kontrolky E10, serie 1930/glas/R.classic, čirá	10	<b>1221</b>
Kryt kontrolky E10, serie 1930/glas/R.classic, červená transparentní	10	<b>1222</b>