



5101

Tlačítko/světelný signál E10

Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítko spínací / kontrolka E10	10	5101
Tlačítko spínací / kontrolka E10	10	510110



11242089

Centrální díl, pro tlačítko a kontrolku E10

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, R.1/R.3, bílá lesk	10	11242089
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, R.1/R.3, černá lesk	10	11242045



513102

Patice pro signálku E14

Popis	Balení	Obj. č.
Patice pro kontrolku E14	10	513102



11982089

Centrální díl pro světelnou signálku E14

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro kontrolku E14, R.1/R.3, bílá lesk	10	11982089
Centrální díl pro kontrolku E14, R.1/R.3, černá lesk	10	11982045

