

Reléový spínač s centrálním dílem pro hotelovou kartu

Popis	Balení	Obj. č.
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, K.1, alu mat, lak.	1	16417134
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, K.5, nerezová ocel mat, lak.	1	16417114

Tlačítka pro hotelové karty

Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt	10	505102
Tlačítko pro hotelovou kartu, přepínací kontakt	10	505601
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt	10	505103
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací a rozpínací kontakt	10	505201

Centrální díl s potiskem, pro spínač hotelové karty

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, K.5, alu mat, lak.	10	16417103
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, K.5, nerez mat, lak.	10	16417104
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, K.1, bílá lesk	10	16417109
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, K.1, antracit mat	10	16417106