



Doutnavkový komplet s N svorkou

Popis	Balení	Obj. č.
Doutnavkový komplet s N svorkou, šedá	10	1675
Doutnavkový komplet s N svorkou, oranžová	10	167504

1675



Doutnavkový komplet s N svorkou

Popis	Balení	Obj. č.
Doutnavkový komplet s N svorkou, oranžová	10	160514

160514



Komplet doutnavky pro 3-pólový vypínač

Popis	Balení	Obj. č.
Doutnavkový komplet pro 3-pólový spínač, čirá	10	1600

1600



LED komplet 230 V pro spínače/ tlačítka

Popis	Balení	Obj. č.
LED kontrolka 230V s N svorkou, bílá	10	1686
LED kontrolka 230V s N svorkou, černá	10	168601

1686



LED komplet pro spínač / tlačítko

Popis	Balení	Obj. č.
LED kontrolka 12-48 V s N svorkou, modrá	10	1687

1687



LED žárovka E10

Popis	Balení	Obj. č.
LED žárovka E10, příslušenství, bílá	20	1678
LED žárovka E10, příslušenství, červená	20	167801
LED žárovka E10, příslušenství, žlutá	20	167802
LED žárovka E10, příslušenství, zelená	20	167803
LED žárovka E10, příslušenství, modrá	20	167804



1678

Doutnavka E10

Popis	Balení	Obj. č.
Doutnavka E10, příslušenství, čirá	100	1601



1601

LED žárovka E14

Popis	Balení	Obj. č.
LED žárovka E14, příslušenství, bílá	10	1679
LED žárovka E14, příslušenství, červená	10	167901
LED žárovka E14, příslušenství, žlutá	10	167902
LED žárovka E14, příslušenství, zelená	10	167903
LED žárovka E14, příslušenství, modrá	10	167904



1679

Doutnavka E14

Popis	Balení	Obj. č.
Žárovka E14, pro světelný signál, s plochým sklopným krytem, příslušenství, čirá	100	161003
Žárovka E14, pro světelný signál, s vysokým, sklopným krytem	100	161013



161003

Sklopný kryt pro tlačítko / světelný signál E10

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt pro tlačítko / žárovku E10, příslušenství, čirá	10	1280
Kryt pro tlačítko / žárovku E10, příslušenství, červená transparentní	10	1281
Kryt pro tlačítko / žárovku E10, příslušenství, žlutá průhledná	10	1282
Kryt pro tlačítko / žárovku E10, příslušenství, zelená, průhledná	10	1283



1280



Patice pro signálku E10

Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítkový ovladač pro podsvícené tlačítko E10, příslušenství, čirá	10	127902
Tlačítkový ovladač pro podsvícené tlačítko E10, červená transparentní	10	1279
Tlačítkový ovladač pro podsvícené tlačítko E10, zelená, transparentní	10	127903


127902



Patice pro signálku E14

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt pro kontrolku E14, příslušenství, čirá	10	1220
Kryt pro kontrolku E14, příslušenství, čirá	10	1230
Kryt pro kontrolku E14, příslušenství, červená transparentní	10	1231
Kryt pro kontrolku E14, příslušenství, zelená, průhledná	10	1232

1220



Clona pro informační světelný signál

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt pro informační signalizaci příslušenství červená	10	1289
Kryt pro informační signalizaci příslušenství zelená	10	128903

1289



Půlcylindrická vložka zámku

Popis	Balení	Obj. č.
Půlcylindrická vložka zámku, příslušenství	1	181801

181801



Vestavný konektor pro ekvipotencionální pospojení

Popis	Balení	Obj. č.
Vestavná svorka pro vyrovnání potenciálu, příslušenství	1	4604

4604

